

Bild 01



Gelenklager einseitig mittels "Schutzbacken" in einem Schraubstock einspannen !



Der Sicherungsring sitzt noch vollständig in der Nut "Entlastung" erfolgt über "verdrehen" der Kugel mittels des Stabes !!

Bild 02



den Sicherungsring mit einem Schraubendreher verschieben, bis er einseitig "herausschaut"

Bild 03



den Sicherungsring nun mit einem Schraubendreher heraushebeln, dabei den Stab mit der Kugel in Richtung des noch in der Nut sitzenden Ringes mitdrehen, damit der Sicherungsring entlastet wird und aus der Nut rutschen / springen kann.

Bild 04



der Sicherungsring ist nun vollständig aus der Nut gerutscht... diesen herausnehmen und sichern.

Bild 05



Gelenklager aus der Platte herausheben - Kugel ist zweiteilig zerlegbar.



Bild 06



zum Schluss hier Stab ausstiften



ein 2,5mm Spiralspannstift in diversen Längen