



ACHTUNG: Das schwingende Innenteil darf nicht mit feststehenden Teilen in Berührung kommen, deshalb ist z.B. der Lagerzapfen aus dem Seitenteil zu entfernen.

