

Austausch des Texband für AsyRoll Rolladenpanzer

Beim Austausch des Texbandes für den AsyRoll-Panzer gilt folgende Vorgehensweise:

1. Rolladenbehang abrollen, Blendenunterteil öffnen.
2. Einhängefedern aushaken und die obersten Stäbe nach vorn herausnehmen.
3. Drehfeder entspannen, altes Texband entfernen.
4. neues Texband abmessen Länge= Höhe Seite + 120 cm.
5. Texband in Bandrolle einfädeln, verknoten, (Drehrichtung beachten) siehe Bilder!
Über die Umlenkrollen in die Einhängeklammer einfädeln und auf die Rolladenwelle aufstecken.

Das Texband darf nicht verdreht sein!

Siehe Skizze:



Hakennippel nach oben schieben, wenn die Weiche vorsteht, diese zurückdrücken.

6. Drehfeder ca. 10 Umdrehungen vorspannen und in den Federhalter einschieben.
7. Rolladenstäbe einsetzen und Federn einhängen.
8. Rolladen aufwickeln + kontrollieren, dass die Hakennippel in der Führung verlaufen, Texbandlauf kontrollieren, Blende schließen.

