

Bei TEX-Band-Riß **IMMER ALLE**
 Bänder einer Anlage tauschen.
 Gekoppelte Anlagen gleichermaßen !

Aufmaß eines TEXbandes


- Messen Sie bitte die Länge "A"
- Oberkante U-Profil (U-Blech)
 (unten offen oder oben offen)
 - bis Unterkante Endleiste
 = Fertigmaß des TEXbandes
 - oder Oberkante U-Profil
 - bis **STOPPER** seitliche Führungsschiene
 oder Halter des Spanndrahtes
 minus 30mm bis 50mm (**B**)
 = Fertigmaß des TEXbandes

entscheiden Sie dann noch zusätzlich

- mit einseitig genähter Schlaufe
- oder beidseitig genähter Schlaufe

oben an der Bandspule ist eigentlich
IMMER eine genähte Schlaufe

berücksichtigen Sie bitte den
"Schattenwurf" der Endleiste;
 je weiter die Halter (**C**) ausladen
 desto größer der **"Schattenwurf"**



Bei einem Raffstore sollten die Endschalter immer so eingestellt sein, dass dieser
 UNTEN "hängend" (nicht auf die seitlichen Stopper oder Halter aufgesetzt) und
 OBEN "schaltend" (nicht gegen den Auflaufpilz fahrend) eingestellt ist.
 Der Auflaufpilz OBEN ist eigentlich eine zweite Abschaltung für oben = NOT - Abschaltung.

Beim Aufmaß eines TEXbandes kommt es NICHT 100%ig auf den "Millimeter" an, da bei
 elektrisch betriebenen Anlagen sowieso die Endschalter des Motors kontrolliert bzw.
 nachgestellt werden MÜSSEN !